





Corte na manta MORPLAVA alumínio 2 mm auto-adesiva ou na manta MORTER PLAS alumínio 3 mm auto-adesiva



Instalar a manta MORPLAVA alumínio 2 mm auto-adesiva ou a manta MORTER PLAS alumínio 3 mm auto-adesiva, sobre o ralo com o mastique, adentrando as extremidades para o interior do tubo.



Instalar a manta MORPLAVA alumínio 2 mm auto-adesiva ou a manta MORTER PLAS alumínio 3 mm auto-adesiva, sobre o ralo com o mastique, adentrando as extremidades para o interior do tubo.



Instalar a manta MORPLAVA alumínio 2 mm auto-adesiva ou a manta MORTER PLAS alumínio 3 mm auto-adesiva, sobre o ralo com o mastique, adentrando as extremidades para o interior do tubo.



Biselar as extremidades da manta, com o uso do maçarico de gás GLP.



Biselar as extremidades da manta, com o uso do maçarico de gás GLP.