

PISO DRENANTE

Gostaria de reforçar algumas informações e cuidados na execução:

1- Não descuidar do fator água cimento em nenhuma hipótese - ok - um fiscal da água que será adicionada na mistura.

No máximo 5% em relação a peso da mistura, ou seja, o peso do pó + brita "0"

2- Prever caimento nas áreas, em direção aos sistemas de coleta das águas pluviais, para que aconteça uma lavabilidade natural do piso formado.

3- Lembrar sempre que o traço é 1:4 = 1(uma) parte da argamassa de alta resistência para 4 (quatro) partes de brita "0" - Obs.: Importante: Não trabalhar com a brita úmida ou encharcada..isto poderá alterar e exagerar a quantidade de água na mistura.

4- Recomendo fazer uma pequena peça, antes do início dos trabalhos, afim de absorver uma maior experiência com o produto - como seca rápido - é de suma importância o acompanhamento do tempo para melhor execução no local da obra.

5- Para misturar o produto não esquecer que o mesmo deve ser feito em local confinado - betoneira - masseira de chapa entre outros que não permitam a fuga da água

6- Caso seja feito em placas as melhores formas são as metálicas com o uso do desmoldante Desmoltexsa (TEXSA)

7- Após lançar o produto, previamente misturado, não de acabamento superficial com desempenadeira de chapa de aço - procure trabalhar com desempenadeira de madeira.

8- Lembrar sempre do controle das espessuras - mínimo para trânsito de: pessoas = 3 a 4 cm / veículos leves = 6 a 7 cm / veículos pesados a partir de 10 cm - as espessuras poderão ser somente ampliadas e nunca reduzidas.

9- Caso seja necessário pigmentar - informe-se com o nosso departamento e solicite o traço e o tipo do pigmento.

Repasse a quem interessar - todos devem estar muito bem informados para o total êxito do trabalho.

Dúvidas? entre em contato.