



Limpe trincas, fissuras, rachaduras, retire limos e detritos

- 1º - Deitar a massa do EMUPLÁSTICO FILMLÁTEX COBERTURA e *pentear* com o rodo dentado ou desempenadeira dentada.
 - 2º - Alisar com rodo liso, desempenadeira de chapa ou colher de pedreiro. Seca entre 2 a 4 horas
 - 3º - Caso deseje mudar a cor, recomendamos o TEXTON L, na cor de sua preferência, pintando sobre o produto seco.
- Produto ecológico base d'água. Não aplicar com tempo chuvoso. [LEIA A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO](#)